

**Martina Gebhardt – multifunktionales Thekendisplay / Aufbauanleitung**



Das Display dient zur Präsentation von Produkt-Sachets, Prospektmaterial und Ware. Es kann dem Zweck entsprechend variabel ausgestattet werden.

**Prospekte/Produkte-Sockel**

**Sachet-Treppen-Aufsteller**


**Design Abschluß**



Nachfolgend die **Anleitung für den Zusammenbau:**




**Korpus** – flach ausgebreitet:



Die **Seitenflügel** rechts + links nach oben falten

**Außenelemente** zur Verstärkung nach innen klappen

**Unterteil** nach oben in die Schlitz-Öffnungen stecken und somit die Seitenwände befestigen



Rechts und links die **Ecken** einfalten und in den Einschublaschen fixieren

Alle Verbindungen gut andrücken



Das **Unterteil** nach oben hochklappen und fest verschließen

**Befestigungen** nochmals rundherum prüfen und alle Teile etwas andrücken

Rechts und links die **Dachteile** oben einknicken und in den Schlitz verankern


Anschließend das **Längsteil** von oben nach unten einklappen



Der Korpus ist nun fertig verbaut, bitte nochmals **alle Verbindungen** nachdrücken

Im nächsten Schritt:

**Produkte-Sockel** für Prospekte ausgefaltet bereitlegen:



Auch hier die Seitenteile von außen nach innen hin einfallen, die Verbindungsschlitzze zeigen nach oben

Längsteil von oben nach unten herunterklappen und Laschen in Schlitzze einschieben

Wieder fest andrücken





Den Sockel nun von unten in den



Korpus einlegen – fertig!


**Sachet – Treppenpräsentation** ausgefaltet bereit legen



1x im Ganzen umdrehen und die Seitenteile wieder nach innen falten

Den unteren Teil umknicken und fest andrücken

Mit Fixieren der Seitenteile alle Elemente treppenförmig weiter falten




Somit zeigt sich der Sachet-Treppen-Aufsteller:

**Von oben**



**von der Seite**



**in der Draufsicht von vorne**



und zur Einlage in den Korpus muss der vorherige **Produkte-Sockel** herausgenommen werden.